



ПАРНЫЕ КОЛЬЦА

МАТЕРИАЛ: Art Clay Silver 17g, Art Clay Silver Paste Type, Круглый каст 3мм ACS

ИНСТРУМЕНТЫ: Стандартный набор инструментов, синтетический циркон 3мм

PHOTO GUIDE N: 15



Из глины Art Clay Silver скатайте веревочку



Определите размеры колец и увеличьте их на 3. По линейкам 1,5мм раскатайте роллером веревочки. На мужское кольцо - 10g, на женское - 7g



Размеченные по размерам колец стикеры закрепите на оправке, оберните заготовку по центру разметки и срежьте остатки. Скорректируйте пастой стыки



Пока глина не засохла, вдавите в женское кольцо каст, погрузив нижний рант каста полностью. Используйте пинцет. Не передавите



Зубочисткой удалите излишки глины, которая проступила внутри каста, чтобы она не помешала установке камня после обжига. Просушите



Отшлифуйте кольца красной абразивной губкой (320-600). Сделайте вертикальную разметку на кольцах с шагом примерно 5мм



При помощи надфиля средней абразивности запилите торцы по разметке. Делайте это аккуратно и симметрично, чтобы ширина спилы была равной



Обожгите по инструкции. Обработайте кольца щетками с металлической щетиной и потом абразивными губками до блеска



При помощи пинцета вставьте в женское кольцо камень. При правильной установке вы услышите характерный щелчок



Аккуратно сожмите каждый крапан каста при помощи пинцета или круглогубцев. Чтобы не повредить кольцо используйте ткань